

Ninja Line Profi závěsná dráha pro děti



Návod

Houpání, šplhání, zavěšení, ručkování, zábava pro aktivní děti, které se mohou na závěsné dráze Ninja Line Profi opravdu vyřádit. Jednotlivé části sportovního vybavení tohoto setu podporují fyzický rozvoj dětí komplexně (procvičení svalů, motoriky, rovnováhy a koordinace). Díky rozsáhlému příslušenství lze dráhu znovu a znovu upravovat.

Set obsahuje ve dvou úložných taškách (40 x 55 cm):

- 13 m dlouhý popruh + ráčnu,
 - 14 smyček,
 - 2 x chrániče stromů (10 x 200 cm),
 - 1 dřevěnou závěsnou tyč (2,5 x 30 cm),
 - 1 modré závěsné kolečko (Ø 30 cm),
 - 1 houpačku EVA,
 - 7 trojúhelníků k zavěšení,
 - 8 měkkých popruhů, které lze v případě potřeby omotat kolem úchytů trojúhelníků,
 - 1 šplhací žebřík s 5 příčkami + kotva do země,
 - 1 žluté horolezecké lano pro upevnění žebříku,
 - 14 trojúhelníkových ok M8 (bezpečnostní karabiny),
- návod k sestavení.

Jak s Ninja Line Profi závěsnou dráhou pracovat

Kondiční kurz - všechny začátky jsou obtížné a při prvních pokusech rychle zjistíte, že je zapotřebí trénink a výdrž. Čím častěji kurz absolvujete, tím rychlejší budete!

1. Prvním závěsným prvkem by měl být provazový žebřík! Jakmile ho zvládnete, budete se moci dostat k dalším prvkům, které jste si libovolně vybrali.
2. Nejprve zavěste ninja lano do takové výšky, abyste se mohli na špičkách dotýkat země. To vám dodá větší jistotu a zábavu na dráze při několika prvních pokusech.
3. Pokud se všichni cítí dostatečně bezpečně, můžete samozřejmě výšku trochu zvýšit a ze známé dráhy se stane nová výzva.
4. Po několika kolech změňte rozmístění závěsných prvků, tím se okamžitě vytvoří nová úroveň obtížnosti.

Uvidíte! Zábava z toho, že se po dráze proháníte jako ninja bojovník, vás jen tak neopustí. Ať už holka nebo kluk, každý chce být nejlepší!

Pokyny k instalaci

1. Určete správnou startovní výšku - orientujte se podle nejmenšího účastníka.

Výška šňůry by měla být nastavena tak, aby nohy dítěte byly přibližně 30 cm od země, měřeno samozřejmě u středového závěsného prvku (šňůra se bude táhnout dále ke středu).

Tip: Nejmenší účastník by měl natáhnout ruce nahoru, nejlépe na špičkách. Tato výška plus dalších 60 cm by měla být ideální výchozí výškou, i zde je však zapotřebí trochu kutilství, rychle najdete správnou výšku pro každého.

2. Než začnete Ninja Line napínat mezi dvěma stromy, nezapomeňte prosím na ochranu stromu, nechcete přeci strom poškodit!



Nasaďte chránič kolem stromu.

Umístěte ráčnový popruh kolem jednoho stromu, dlouhý popruh kolem druhého stromu (omotejte alespoň jednou).

Napněte dlouhý konec ve směru ráčnového popruhu.



Nyní navlékněte všechny upevňovací zámky na dlouhý popruh pro připevnění jednotlivých závěsných prvků.


Nyní vložte dlouhý popruh do ráčny a začněte popruh utahovat pomocí ráčny.



Po připevnění všech upevňovacích zámků a předeptnutí popruhu můžete připevnit bezpečnostní karabiny ke 13 smyčkám spolu s prvky tak, jak je chcete mít uspořádané.


Ukotvení žebříku

Šplhací žebřík lze ve spodní části stabilizovat pomocí ocelové kotvy (ocelového hřebíku). Za tímto účelem připevněte lano k žebříku a kotvě podle obrázku. Obrázky by vám měly pomoci hřebík správně připevnit.



Tip: Zde je nutná týmová práce - jedno nebo dvě děti mohou pomoci stabilizovat provazový žebřík, když se na něj snaží vylézt druhé dítě.

Příklady použití upevnění závěsných prvků



Bezpečnostní pokyny

Max. hmotnost uživatele: 180 kg.

Obsluha / montáž pouze pod dohledem dospělé osoby.

!!! Při práci se setem Ninja Line Profi buďte vždy opatrní. Ujistěte se, že všechny díly nejsou poškozené a byly správně namontovány!!!

Montáž smí provádět pouze dospělé osoby.

Tento výrobek by měl být vybalen a sestaven dospělou osobou, včetně výběru místa a stromu, bezpečné a správné instalace.

Vyvarujte se instalace na stromy v pochybném/špatném stavu. Nemocné stromy nebo stromy, které jsou příliš tenké, nejsou pro instalaci vhodné. Strom by měl mít průměr alespoň 25 cm.

Připevňování setu Ninja Line Profi k dalším bodům (tyče ve zdi, kotvení do zdi atd.) by se mělo vyhnout nebo by mělo být prováděno pouze tehdy, pokud byly tyto body předem zkontrolovány odborníkem.

Neinstalujte set Ninja Line Profi na beton, asfalt, zhutněnou zeminu nebo jiné tvrdé povrchy. Pád na tvrdý povrch může vést ke zranění.



VAROVÁNÍ: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části, které lze spolknout, nebezpečí udušení! Nebezpečí uškrcení kvůli dlouhým šňůrám! Používat pod dohledem dospělé osoby.

Produkt je vyroben v souladu s následujícími normami:

DIN EN 71-1 + A1 2018, DIN EN 71-2 2020,

DIN EN 71-3 + A1 2021, EUROPEAN REGULATION 1907 (REACH) - CADMIUM/PHthalATES TESTS 2006.

Kód: EP170418

Materiál: nylon, dřevo, kov,
syntetický materiál.

Země původu: Čína.

Dodavatel/distributor:

Toypex s.r.o.
V Půstkách 462
252 41 Dolní Břežany
DIČ: CZ44012853
info@toypex.cz

www.TOYPEX.cz