

# Ninja Line závěsná dráha pro děti



Návod

Zavěšení, ručkování, houpání, zábava pro aktivní děti, které se mohou na závěsné dráze Ninja Line opravdu vyřádít. Jednotlivé části sportovního vybavení tohoto setu podporují fyzický rozvoj dětí komplexně (procvičení svalů, motoriky, rovnováhy a koordinace). Díky příslušenství lze dráhu znovu a znovu upravovat.




Set obsahuje:

- 12 m dlouhý popruh SLACKLINE včetně ráčny,
- 7 závěsných prvků (2 opičí houpačky, 2 gymnastické kruhy a 3 lanové uzly),
- 9 karabin,
- 2 chrániče stromů.



## Pokyny k instalaci

Nechte nejmenšího uživatele natáhnout ruce nad hlavou co nejvýše. Změřte tuto výšku a přičtěte k ní 62 cm. To odpovídá vzdálenosti od země ke SLACKLINE popruhu. V této výšce popruh SLACKLINE namontujte.




## Upevnění SLACKLINE popruhu

**01** Připevněte ráčnu mezi dva stromy nebo jiné vhodné objekty.




Aby byla šňůra hladká, přeložte ji na polovinu.

**02**




Ved'te lano skrze ráčnu a dbejte na to, aby nebylo zkroucené.


**03**




Protahujte lano ráčnou tak dlouho, dokud nebude napnuté.



**04** Překlopte ráčnu a uvolněte ji, zatáhněte za uvolňovací páčku.



**05** Pohybem páky nahoru a dolů napínáte popruh SLACKLINE.



**06**

Jakmile je popruh SLACKLINE napnutý, ujistěte se, že je ráčna opět zajištěná.

Ráčna je orientována dovnitř směrem k podlaze.

Použijte ochranné podložky a popruh SLACKLINE.

## Uvolnění SLACKLINE popruhu



**01**

Odjistěte ráčnu uvolněním pojistky.



**02**

Sklopte ráčnu zpět doprava, až se popruh SLACKLINE uvolní a přestane být napnutý.

## Ninja parkur

1. Ujistěte se, že všechny spoje jsou pevně utaženy.
2. Diváci by měli dodržovat bezpečnou vzdálenost přibližně 3 metry.
3. V závislosti na výkonu zvyšte výšku SLACKLINE popruhu nebo vzdálenost překážek.



**Upozornění!** – Maximální hmotnost: 180 kg.

Ninja parkur může představovat potenciální nebezpečí a může vést ke zranění. Montáž smí provádět pouze dospělé osoby. Tento výrobek by měl být vybalen a sestaven dospělou osobou, včetně výběru místa a stromu, bezpečně a správné instalace. Vyvarujte se instalace na stromy v pochybném/špatném stavu.



**VAROVÁNÍ:** Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.

Obsahuje malé části, které lze spolknout, nebezpečí udušení! Nebezpečí uškrcení kvůli dlouhým šňůrám! Používat pod dohledem dospělé osoby.

Produkt je vyroben v souladu s následujícími normami:

DIN EN 71-1 + A1 2018, DIN EN 71-2 2020,  
DIN EN 71-3 + A1 2021, EUROPEAN REGULATION  
1907 (REACH) - CADMIUM/PHTHALATES TESTS 2006.

**Kód: EP170391**

Materiál: nylon, dřevo, kov, plst', syntetický materiál.  
Země původu: Čína.

Dodavatel/distributor:

Toypex s.r.o.  
V Půstkách 462, 252 41 Dolní Břežany  
DIČ: CZ44012853, info@toypex.cz

**www.TOYPEx.cz**